

■ 高度尺(Height gage) ■

1. 选择与使用目的适合的高度尺.


- 对种类, 测量范围, 精度很好确认.



2. 不受到过击的冲击.


- 注意不受到掉落冲撞.

3. scriber的前端不朝上.




4. 使用前擦净各部位的灰尘.

- 特别擦净, 滑动面, base面, scriber测定面等.






5. 确认slide的滑行状态, 有异常时查对调整螺丝, 固定螺丝并进行调整校对.

- 调整螺丝, 固定螺丝插入后半时针方向回转约30度
- 再确认slide的滑行与晃动.
- 根据slide的状态角度变化, 遵照上记顺序调整.




6. 擦净定盘与工作物, 在一致的室温保存.

7. 尽量缩短基准端面到scriber上端(或者 test indicator的测定尺)的距离




8. 基点setting.


9. 刻度在正位置读取.



- 移动lens,眼的高度与刻度在一致点平行的位置读取




10. 微小的移动时,注意不要在lens外.



11. 使用后用干布擦净粘在各部位的污物及指纹等

12. 长期保管时,将防锈油用干布平均涂抹在各部位(超精部分在外).



14. 保管/ 管理时遵守事项

- 不受直射光线照射
- 无潮气, 通风良好
- 无磁性的物质
- 滑行不夹紧
- 如可能scriber 另外保管, 在安着状态保管的情况
base面 提高2~20mm精度的距离.

深圳市拟基多友精密仪器有限公司

www.nititoyo.com

电话:0755-61568853

电话:0755-61568850

传真:0755-61568855

地址：广东省深圳市宝安区龙华镇龙观西路135号四楼